

IP PHONE 系列简易配置说明

1、连接

DBL 公司 IP PHONE 系列网关包括：VP-102，VP-202，分别是单线路，双线路网络话机，本文档提及的话机包含以上型号。

IP PHONE 系列网关有 2 个 RJ45 接头，分别是 LAN 接口和 PC 接口。包装盒内配置以太网线一根，取出以太网线，将网线一端连接到话机的 LAN 接口，另一端连接到集线器，局域网或者广域网。

取出话机自带电源，接上电源后，显示屏旁边的指示灯亮，显示屏要求选择 LAN 口获取 IP 的方式，选择 FIXED IP（固定 IP）或者 DHCP（自动获取）：

FIXED IP：手动输入与电脑在同一网段的 IP，同一网段是指 IP 的前 3 个数值相同，如：192.168.1.5 与 192.168.1.254，前三个数值 192.168.1 相同，在同一网段。其中【.】按电话键盘上的【*】字键 2 次。

DHCP：选择自动获取 IP，由上一级路由自动分配 IP 给话机。

2、登录

摘机按*00 语音播报网关 IP，将听到的 IP 输入 IE 浏览器地址栏，如听到 192.168.1.202，按回车：



弹出对话框提示输入用户名及密码，默认状态下网关的操作员用户名及密码都是 **admin**，普通级用户名是 **user**，密码是 **1234**，点确定之后进入网关配置页面。



3、配置

点击**配置→呼叫设置**，将你从话务运营商处获得的用户名，密码及服务器 IP 或域名按下图所示输入后点**保存改动**，既完成了话机的配置。

H323 协议下话机呼叫设置：

呼叫设置	
终端类型	H.323终端 → 选择 H.323 模式
终端模式	关守模式
配置模式	单服务器模式
电话号码	
显示名	
H.323 Id	323ID → 填写 323ID
关守地址	202.96.136.145 → 填写 GK (关守) 地址
	<input type="checkbox"/> 启用VOS/AVS加密
	<input type="checkbox"/> 启用认证
拨号规则	
	线路传真>>

SIP 协议下话机呼叫设置：

呼叫设置	
终端类型	SIP终端 → 选择使用 SIP
单服务器模式	
电话号码	test → SIP 的电话号码
电话号码2	
显示名	
代理服务器	202.96.136.145 → SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145 → SIP 注册服务器地址
注册超时	60
Outbound Proxy	
归属域	
认证Id	test → SIP 的用户认证名
密码	•••• → SIP 的认证密码
拨号规则	
呼叫转移类型	不转移
呼叫转移号码	
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
	线路传真>>